

SNIJ-INSTRUCTIES LINIT PROFIELGLAS VAN GLASFABRIK LAMBERTS

December 2005

1. Gebruik bij het snijden van profielglas altijd snij-olie; over de gehele snit dus niet deels droog
2. Voor het snijden van LINIT profielglas wordt een puntige olierglassnijder aanbevolen, bv van Silberschnitt te bestellen bij Bohle onder nummer 447.0;
3. Het profielglas moet tijdens het snijden vlak liggen en gelijkmatig ondersteund worden;
4. Het profielglas moet gesneden worden als de temperatuur van het glas gelijkmatig is (dus niet als de ene helft in de zon en de andere helft in de schaduw gelegen heeft);
5. Het is van belang dat er aan een stuk doorgesneden wordt; ten einde een rechte snit te krijgen, kunt u voor dwarsneden het beste een profielglas-snijhoek gebruiken welke bv onder nummer 5000122 bij Bohle te bestellen is;
6. Indien de flensen ook gesneden worden, moeten deze na de snit aangetikt worden; indien er dan nog geen goede breuk is ontstaan, lat eronder druk zetten op één zijde.

Indien bovenstaande punten bij het snijden van LINIT profielglas in acht worden genomen, zal er minder breuk ontstaan, daar de thermische spanning over het algemeen dusdanig verminderd wordt.

Voor meer informatie belt u met:

Hogla b.v.
Postbus 100
2810 AC Reeuwijk

tel: 0182 390700
fax: 0182 390707
mail: sales@hogla.com
www.hogla.com

Kijkt u ook op de Lamberts website : www.glaslamberts.com.